

Interphone 2N IP VERSO: ouverture porte

- [2N IP Verso](#)

2N IP Verso

Cette documentation explique le fonctionnement d'ouverture de l'interphone

Deux méthodes sont disponibles pour déverrouiller la porte d'entrée :

Méthode 1/ Déverrouillage via code d'accès :

- À l'entrée, vous trouverez un interphone comme ci-dessous.
- **Connaissant le code d'accès** dirigez vous vers l'interphone. Sur le pavé numérique, **tapez le code** puis **validez** à l'aide du bouton avec un symbole de clef.



- Après avoir saisi le code, si celui est **correct**, vous devez entendre une **tonalité continue** et voir un **symbole d'ouverture** à l'écran



À l'inverse, si le code saisi est **incorrecte** une **tonalité discontinue** sera présente.

Méthode 2/ Déverrouillage via le téléphone :

- **N'ayant pas la connaissance du code d'accès**, vous vous dirigez vers l'interphone et **cliquez sur le bouton** comme indiquez ci-dessous.



- Une fois avoir cliquez sur le bouton, l'interphone lance directement un appel au combiné de l'infrastructure.
- À partir de là, une personne devra **décrocher l'appel sur le combiné qui sera en liaison directe avec l'interphone**. Si la personne derrière le combiné **souhaite ouvrir la porte**, elle devra **saisir le code suivi d'étoile en étant toujours en ligne**.
- Une fois le code saisie, **si celui est correct, vous devez entendre une tonalité continue**.